



Media-Penza

24-22-50

Светодиодная бегущая строка
«media-penza»

Пенза 2014


Инструкция по использованию программного обеспечения.

1. Скачайте с сайта "media-penza.ru" установочный файл программы LedshowTW 2014, на странице загрузки "Программа для управления бегущей строкой с USB управлением"

2. Установите программу на персональный компьютер


2. Запустите программу LedshowTW 2014 

Интерфейс программы:




Инструкция по использованию программного обеспечения.


1. На первом этапе необходимо настроить программу под установленный контроллер и размеры светодиодной бегущей строки. Для этого переходим в меню «Настройки»



Далее нажимаем «Настройки Параметров Экрана»




Далее вводим пароль «888»



Инструкция по использованию программного обеспечения.

Далее настраиваем параметры контроллера



Из паспорта светодиодной бегущей строки берем данные по названию контроллера

Технический паспорт

Серийный номер: 11/14MP015 (Red)

Тип контроллера: **BX-5U1**


Дата производства: 08.11.2014

Габаритные размеры: 488x56 см.

Из паспорта светодиодной бегущей строки берем данные по типу контроллера



Далее выставляем данные по размеру светодиодной бегущей строки



Из паспорта светодиодной бегущей строки берем данные по размеру рабочей части светодиодного табло «Габаритные размеры», стоит учитывать что рабочая область равна габаритам за вычетом несущей рамы светодиодной бегущей строки т.е. габаритные размеры минус 8 по высоте и габаритные размеры минус 8 по длине


Технический паспорт

Серийный номер: 11/14MP015 (Red)

Тип контроллера: BX-5U1

Дата производства: 08.11.2014

Габаритные размеры: **488x56 см.**




Далее нажимаем кнопки «Сохранить» и «Заккрыть»




Инструкция по использованию программного обеспечения.

Далее переходим к настройкам отображения контента




Для быстрого создания программы можно использовать вспомогательные кнопки:




Инструкция по использованию программного обеспечения.

Создаем движущийся текст

Нажимаем кнопку  Субтитры, далее появляется поле для редактирования *




Раздвигаем поле на весь экран и нажимаем кнопку  в рабочей области редактирования после чего появляется окно для ввода текста:




Инструкция по использованию программного обеспечения.

После ввода и редактирования текста закрываем окно нажав на 



Программа создана и готова к выгрузке на USB Flash носитель




Инструкция по использованию программного обеспечения.




В меню дополнительных кнопок ищем значок «Сохранение конфигурации на U диск»

После нажатии на кнопку появится следующее окно:



Выбираем USB Flash диск и нажимаем на кнопку сохранить



После этого USB Flash диск можно извлечь из компьютера и вставить в разъем на светодиодной бегущей строке. После того как Вы вставите USB Flash диск программа ароматически загрузится и начнет воспроизведение. После этого можно извлечь USB Flash диск из светодиодной бегущей строки.